La qualità si vede dal dettaglio.

Queste le più importanti caratteristiche della Vostra nuova porta d'entrata, Porta blindata RC3 CLIMA 1,1:

Il telaio	- 80 x 80-110 mm- legno duro massiccio incollato (rovere o frassino)- rivestimento interno ed esterno 1,5 mm piastra Aluphenol- impiallacciatura di legno pregiato (rovere o frassino) spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm
L'anta	- doppia battuta- spessore complessivo 73 mm- parte centrale a tre strati con nucleo in materiale isolante pregiato (valore U 1,1)- rivestimento interno ed esterno in alluminio e lastra MDF exterior impermeabile- rostri in legno massiccio incollati (rovere o frassino)- impiallacciatura di legno pregiato (rovere o frassino) spessore 1,5 mm o laminato spessore 1 mm
Le guarnizioni	- guarnizioni doppie – una guarnizione trilaterale nel telaio e una guarnizione continua nel battente più una guarnizione additiva nella soglia
La ferramenta	- 3 cerniere BAKA Protect 4010 3D, cuscinetti radenti senza manutenzione, regolabili in 3 dimensioni, colore armonizzato alla pomelleria.- lamiera angolare di sicurezza avvitata sopra all'angolo, in acciaio inox- dispositivo antideformazione nella zona di chiusura per consentire future regolazioni e prevenire la deformazione della porta- serratura Maico a quintuple regolazione con testata monopezzo, serratura principale- predisposta per cilindro profilato con cambio, 2 giri con spazio di chiavistello di 20 mm, spina 80 mm- cilindro di cantiere con chiave per future sostituzioni- doppia protezione antiscardinamento lato cerniera - Guida a pavimento Weser 75 Ti termicamente separata- con zoccolo sovrastante o a filo in acciaio inox oppure armonizzato al colore della pomelleria.- pomelleria semplice con rosetta di sicurezza come da catalogo Wolf Fenster- senza sgancio elettrico
Il vetro	- senza inserti di vetro

fenster

WOLF

La superficie	- superficie finita, trattata con fondo impregnante e due mani di vernice a spessore d'alta qualità oppure laccata poliuretanicamente secondo colori RAL come da catalogo Wolf Fenster
Il falso telaio	- in profilo di legno, con battuta- con distanziatori a croce e zanche metalliche di ancoraggio alle murature- fissaggio laterale con 3 lamiera di rinforzo piatte a T, 2 viti AMO e schiuma Importante: provvedere che i falsi telai posati non siano ricoperti di intonaco e tenuti puliti per garantire una posa a regola d'arte.
I modelli	- modelli come da catalogo Wolf Fenster
La fornitura	Fornitura e posa in opera compresi, ove sia possibile raggiungere il cantiere con i nostri mezzi. La corrente è carico del committente.